



**GUÍA PRÁCTICA DE PUESTA EN  
MARCHA Y COMPROBACIÓN DE  
LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN Y  
CONTROL MYSAIR**

CONECTAR CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA MYS Air.  
TERMOSTATOS, ELEMENTOS MOTORIZADOS Y PASARELAS

ALIMENTAR 230Vac EL SISTEMA Y TODOS LOS MÓDULOS QUE REQUIERAN DE ALIMENTACIÓN.  
POR EJEMPLO: PLACA DE SUELO RAD/REF O PASARELAS DE FANCOIL SI LAS HAY

COMPROBAR QUE TANTO LA PLACA PRINCIPAL DE SISTEMA COMO EL RESTO DE ELEMENTOS TIENE ALIMENTACIÓN


DIRECCIONAR TODOS LOS TERMOSTATOS.  
ASIGNAR LA ZONA A CADA UNO DE ELLOS.

DEFINIR EL RESTO DE PARÁMETROS EN CADA TERMOSTATO: SI HAY ELEM. RADIANTES/REFRESCANTES, COMPUERTA O REJILLA, CONTROL O NO MANUAL DE VELOCIDAD DE VENTILACIÓN, ...

COMPROBAR QUE CADA TERMOSTATO ACTÚA DE FORMA CORRECTA SOBRE SU ELEMENTO CORRESPONDIENTE.  
ZONA DE ELEMENTOS RADIANTES, ELEMENTO MOTORIZADO, PASARELAS, ...


**Para módulos de control:**

- MS101V
- MS102R
- MS103M - MS103R




**Para módulos de control:**

- MS121F
- MS122FR




**Para módulos de control:**


- MS117C
- MS119R



**Para módulo de control:**  
• MS201V



**Para módulo de control:**  
• MS201V





**MYS Air**®

Sistema Zonas y Difusión

**MYS**

MATERIALES Y SOPORTES  
IND. DEL LEVANTE S.L.U.

C/ Mayor 27, C.P. 30149  
Siscar - Santomera (Murcia) - Spain  
Teléfono: +34 96 674 44 73  
agfri@agfri.com

FÁBRICA / ALMACÉN  
Crtra. Nacional 340 s/n - Raiguero de Levante  
03311 - La Aparecida (Orihuela) - Alicante  
Teléfono: +34 96 674 44 73  
agfri@agfri.com

Síguenos en redes sociales:



[www.mysair.es](http://www.mysair.es)  
[www.agfri.com](http://www.agfri.com)

